





ED-HMI2320-156C

用户手册

by EDA Technology Co., Ltd built: 2024-11-20

1 硬件手册

本章介绍产品概述、包装清单、外观、按键和接口等。

1.1 产品概述

ED-HMI2320-156c是一款基于Raspberry Pi CM4的15.6寸工控一体机。根据不同的应用场景和用户需求,可选择不同规格的RAM和eMMC的计算机系统。

•RAM可选规格包含1GB、2GB、4GB和8GB。

•eMMC可选规格包含8GB、16GB和32GB。

ED-HMI2320-156c提供HDMI、USB、Ethernet、RS232、RS485、MIC IN和LINE OUT等常用的接口,且支持通过Wi-Fi、以太网和4G接入网络;支持Micro SD Card和mSATA SSD存储扩展,集成RTC、EEPROM和加密芯片,提升了产品的易用性和可靠性,主要应用于工业控制和物联网领域。





1.2 包装清单

- •1 x ED-HMI2320-156c主机
- •[选配]1 x ED-ACC-DMB2320(桌面安装底座,带6颗M4螺钉)
- •[选配Wi-Fi/BT版本]1 x 2.4GHz/5GHz Wi-Fi/BT天线
- •[选配4G版本]1 x 4G/LTE天线

1.3 产品外观

介绍各面板上接口的功能和定义。

1.3.1 前面板

介绍前面板接口类型和定义。



编号	功能定义
1	1 x LCD屏,15.6英寸带触摸屏,分辨率支持1920 x 1080,多点式电容触摸屏。

1.3.2 后面板

介绍后面板接口类型和定义。



编号	功能定义
1	10 x 底座安装孔,用于安装设备桌面底座,在安装设备时使用。
2	9 x 外壳安装孔,用于固定设备后壳,在打开和关闭设备外壳时使用。

1.3.3 侧面板

介绍侧面板接口类型和定义。



编号	功能定义
1	2 x SMA接口,用于连接4G和Wi-Fi/BT天线(选购)。
2	3 x RS485/232, DB9公头端子,可根据实际需要配置成不同数量的RS232和RS485接口。其中 RS232接口使用端子的2、3和5针脚,单路信号定义为RX/TX/GND;RS485接口使用端子的1和2针 脚,单路信号定义为A/B。 •RS485数量:0~2 •RS232数量:1~3
3	1 x 以太网接口(0/100/1000M自适应),RJ45端子,用于接入以太网;可通过选配扩展模块支持PoE供 电,PoE最大功率为60W,兼容 IEEE 802.3bt标准。
4	

编号	功能定义
	1 x RS232,DB9公头端子,使用端子的2、3和5针脚,对应的信号定义为RX/TX/GND,单板调试串 口,用于单板调试。
5	1 x HDMI,type A接口,兼容HDMI 2.1标准,分辨率支持4K 60Hz。
6	1 x DC输入 ,DC Jack连接器(可选配2-Pin 3.5mm间距的凤凰端子) , 具备过流、过压和反接保护 , 支 持9V~36V输入。
7	1 x 电源按键,包含短按和长按的操作。 未开机时 • 短按:启动设备 • 长按:进入eMMC烧录模式 正常开机后 • 短按:无效 • 长按:强制关闭设备
8	2 x USB 3.0,双层type A接口,每一路最高支持5Gbps传输速率
9	2 x USB 2.0,双层type A接口,每一路最高支持480Mbps传输速率
10	1 x LINE 输出,绿色3.5mm音频接口,立体声输出。
11	1 x MIC 输入,红色3.5mm音频接口,支持麦克风输入。

1.4 按键

ED-HMI2320-156c设备包含一个按键,短按和长按对应不同的操作。在设备未开机时,短按按键会 启动设备;长按会进入eMMC烧录模式,在该模式下,可以给设备烧录镜像.在设备开机时,短按按 键是无效操作,长按按键会强制将设备关机。

1.5 接口

1.5.1 电源接口

ED-HMI2320-156c设备包含1路电源输入, DC Jack连接器(可选配2-Pin 3.5mm间距的凤凰端子), 支持9V~36V输入,接口丝印为"DC12V",引脚定义如下。

2	Pin ID	Pin Name
	1	9V~36V
	2	GND

1.5.2 HDMI接口

ED-HMI2320-156c设备包含1路HDMI接口,标准的type A接口,接口丝印为"HDMI"。支持连接 HDMI显示器,最大支持4Kp60的视频输出。

1.5.3 COM[] (COM0)

ED-HMI2320-156c设备包含1路COM0接口,DB9公头端子,默认为单板的调试串口,用于设备调试。

引脚定义

端子引脚定义如下:

	Pin ID	Pin Name
	1	NC
1 2 3 4 5	2	DB9_RS232_RX
00000	3	DB9_RS232_TX
6789	4	NC
	5	GND
	6~9	NC

其中RS232接口对应CM4的管脚名称如下:

Signal	CM4 GPIO Name	CM4 Pin Out
DB9_RS232_RX	GPIO15	CM4_UART_RXD0
DB9_RS232_TX	GPIO14	CM4_UART_TXD0

1.5.4 COM (COM1~COM3)

ED-HMI2320-156c设备包含3路COM口(COM1~COM3),可以根据用户实际需要扩展为0~2路 RS485和1~3路RS232接口。

3 x RS232

RS232对应的CM4的管脚名称如下:

СОМП	Signal	CM4 GPIO Name	CM4/SPI Pin Out
00144	COM1_RS232_RX	GPIO1	CM4_UART_RXD2
COMI	COM1_RS232_TX	GPIO0	CM4_UART_TXD2
COM2	COM2_RS232_RX	GPIO5	CM4_UART_RXD3

СОМП	Signal	CM4 GPIO Name	CM4/SPI Pin Out
	COM2_RS232_TX	GPIO4	CM4_UART_TXD3
COM2	COM3_RS232_RX	-	SPI_UART_RXD1
COMIS	COM3_RS232_TX	-	SPI_UART_TXD1

2 x RS232和1 x RS485

RS232/RS485对应的CM4的管脚名称如下:

СОМП	Signal	CM4 GPIO Name	CM4 Pin Out
COM1	COM1_RS232_RX	GPIO1	CM4_UART_RXD2
CONT	COM1_RS232_TX	GPIO0	CM4_UART_TXD2
COM2	COM2_RS232_RX	GPIO5	CM4_UART_RXD3
CONZ	COM2_RS232_TX	GPIO4	CM4_UART_TXD3
COM2	RS485_1_A	GPIO12	CM4_UART5_TXD
CONS	RS485_1_B	GPIO13	CM4_UART5_RXD

1 x RS232和2 x RS485

RS232/RS485对应的CM4的管脚名称如下:

СОМП	Signal	CM4 GPIO Name	CM4 Pin Out
COM1	COM1_RS232_RX	GPIO1	CM4_UART_RXD2
COMT	COM1_RS232_TX	GPIO0	CM4_UART_TXD2
COM2	RS485_1_A	GPIO12	CM4_UART5_TXD
COMZ	RS485_1_B	GPIO13	CM4_UART5_RXD
COM2	RS485_2_A	GPIO8	CM4_UART4_TXD
COMS	RS485_2_B	GPIO9	CM4_UART4_RXD

1.5.4.1 RS232接口

ED-HMI2320-156c设备包含1~3路RS232接口,DB9公头端子,RS232接口使用端子的2、3和5针脚,单路信号定义为RX/TX/GND。

RS232_1引脚定义

端子引脚定义如下:

Pin ID

Pin Name

		1	NC
	1 2 3 4 5	2	COM1_RS232_RX
	00000	3	COM1_RS232_TX
		4	NC
	0 / 0 9	5	GND
		6~9	NC

RS232_2引脚定义

端子引脚定义如下:

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pin ID	Pin Name
	1	NC
	2	COM2_RS232_RX
	3	COM2_RS232_TX
	4	NC
	5	GND
	6~9	NC

RS232_3引脚定义

端子引脚定义如下:

$ \begin{array}{c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ \hline \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \\ 6 & 7 & 8 & 9 \end{array} $	Pin ID	Pin Name
	1	NC
	2	COM2_RS232_RX
	3	COM2_RS232_TX
	4	NC
	5	GND
	6~9	NC

连接线缆

RS232串口的接线示意图如下:



1.5.4.2 RS485接口

ED-HMI2320-156c设备包含0~2路RS485接口,DB9公头端子。RS485接口使用端子的1和2针脚, 单路信号定义为A/B。

RS485_1引脚定义

端子引脚定义如下:

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pin ID	Pin Name
	1	RS485_1_B
	2	RS485_1_A
	3	GND
	4	NC
	5	NC
	6~9	NC

RS485_2引脚定义

端子引脚定义如下:

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Pin ID	Pin Name
	1	RS485_2_B
	2	RS485_2_A
	3	GND
	4	NC
	5	NC
	6~9	NC

连接线缆

RS485串口的接线示意图如下:



1.5.5 USB 3.0接口

ED-HMI2320-156c设备包含2路USB 3.0接口,双层标准的type-A连接器。支持连接标准的USB 3.0 外设,最大支持5Gbps的传输速率。

1.5.6 USB 2.0接口

ED-HMI2320-156c设备包含2路USB 2.0接口,双层标准的type-A连接器。支持连接标准的USB 2.0 外设,最大支持480Mbps的传输速率。

1.5.7 1000M以太网接口(ETH0)

ED-HMI2320-156c设备包含1路自适应10/100/1000M以太网接口,接口丝印为"LAN",使用RJ45端子,搭配扩展模块可支持PoE供电,接入以太网时建议采用Cat6及以上规格的网线配合使用。

1.5.8 LINE OUT接口

ED-HMI2320-156c设备包含1路音频输出接口,接口丝印为" 🗣",使用绿色3.5mm音频连接器,支持立体声输出。

1.5.9 MIC IN接口

ED-HMI2320-156c设备包含1路MIC输入接口,接口丝印为" + 使用红色3.5mm音频连接器,支持麦克风输入。

1.5.10 天线接口(选配)

ED-HMI2320-156c设备最多包含2路SMA天线接口,分别对应连接4G天线和Wi-Fi/BT天线。

2 安装部件(选配)

本章介绍安装部件的具体操作。

2.1 安装天线(选配)

若选购的ED-HMI2320-156c设备包含4G和Wi-Fi功能,在使用设备之前需要先安装天线。 前提条件:

已从包装盒中获取对应的天线, 若包含多根天线, 通过天线上的标签来区分。

操作步骤:

1. 确定设备侧天线接口的位置,如下图红框所示位置。



2. 对准设备和天线两侧的接口,沿顺时针方向拧紧,确保不会脱落即可。

3 安装设备

本章介绍安装设备的具体操作。

3.1 底座安装 (可选)

ED-HMI2320-156c设备出厂时,默认不标配安装底座,用户可根据需求单独购买。 前提条件:

- •已获取底座支架和自带螺丝。
- •已准备一把十字螺丝刀。

操作步骤:

1. 将设备的底座支架对准设备背面的底座安装孔。



2. 使用螺丝刀顺时针拧紧固定支架的六颗M4螺钉,将底座固定到设备背面。



4 启动设备

本章介绍连接线缆和启动设备的具体操作。

4.1 连接线缆

介绍线缆的连接方法。

准备工作:

- •已获取可以正常使用的显示器、鼠标、键盘和电源适配器等配件。
- •已获取可以正常使用的网络。
- •已获取可以正常使用的HDMI线和网线。

连接线缆示意图:

各接口的引脚定义以及连线的具体方法,请参见1.5接口。



4.2 首次启动系统

ED-HMI2320-156c设备默认按键控制启动设备,接入电源,短按按键后设备开始启动,设备启动成 功后,屏幕的左上角会出现Raspberry Pi 的logo。 提示

默认用户名:pi;默认密码:raspberry。

4.2.1 Raspberry Pi OS (Desktop)

如果产品在出厂时安装的是Desktop版系统,则设备启动完成后,直接进入到桌面,如下图所示。



4.2.2 Raspberry Pi OS (Lite)

如果产品在出厂时安装的是Lite版系统,则设备启动完成后会使用默认用户名pi自动登录,默认密码为raspberry,下图所示表示系统已正常启动。



5 系统配置

本章介绍系统配置的具体操作。

5.1 查找设备IP

查找设备IP

5.2 远程登录

远程登录

5.3 配置存储设备

配置存储设备

5.4 配置以太网 IP

配置以太网IP

5.5 配置Wi-Fi (可选)

配置Wi-Fi

5.6 配置蓝牙 (可选)

配置蓝牙

5.7 配置 4G (可选)

配置4G

5.8 配置 Buzzer

配置Buzzer

5.9 配置 RTC

配置RTC

5.10 配置串口

介绍串口的配置方法。

5.10.1 安装picocom工具

在Linux环境下,可以通过picocom工具对串口RS232和RS485进行调试。

执行如下命令,安装picocom工具。

sudo apt-get install picocom

5.10.2 配置 COM口 (COM0)

ED-HMI2320-156c设备包含1路COM0口,默认为设备的调试串口。

对应的COM口和设备文件如下表所示:

СОМП	PCBA中的丝印	对应设备文件
COM0	DB9	/dev/com0

前提条件:

已完成ED-HMI2320-156c设备的COM0口与外部设备的连接。

操作步骤:

1. 执行如下命令打开串口COM0,并配置串口波特率为115200。

picocom -b 115200 /dev/com0

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.10.3 配置 COM口 (COM1~COM3)

ED-HMI2320-156c设备包含3路COM口(COM1~COM3),可以根据用户实际需要扩展为0~2路 RS485或1~3路RS232接口。

当配置为3路RS232接口时,对应的COM口和设备文件如下表所示:

СОМП	PCBA中的丝印	对应设备文件
COM1	J8	/dev/com1
COM2	J9	/dev/com2
COM3	J10	/dev/com3

当配置为2路RS232接口和1路RS485接口时,对应的COM口和设备文件如下表所示:

СОМП	PCBA中的丝印	对应设备文件
COM1	J8	/dev/com1
COM2	J9	/dev/com2
COM3	J16	/dev/rs485_1

当配置为1路RS232接口和2路RS485接口时,对应的COM口和设备文件如下表所示:

СОМП	PCBA中的丝印	对应设备文件
COM1	J8	/dev/com1
COM2	J16	/dev/rs485_1
COM2	J17	/dev/rs485_2

下文以配置1路RS232接口(COM1)为例,介绍配置COM口的具体操作。

前提条件:

已完成ED-HMI2320-156c设备的COM口与外部设备的连接。

操作步骤:

1. 执行如下命令打开串口COM1,并配置串口波特率为115200。

picocom -b 115200 /dev/com1

2. 按需输入命令来控制外部设备。

5.11 配置音频 (选配)

ED-HMI2320-156c设备上包含1路音频输入(支持接入MIC)和1路音频输出,MIC音量和Master音 量均支持调节,且支持MIC录音。

5.11.1 调节音量

支持手动调节MIC和Master音量。

◆ 通过桌面图标来调节MIC和Master的音量。

操作步骤:

1. 单击桌面右上角的 🔍 或 🚺 , 打开音量调节柱。

Mute

2. 上下拖动音量调节柱的按钮调节音量的大小;勾选或去勾选Mute复选框将音频静音或取消静音。

◆ 通过命令行打开音量调节界面来调节音量。

操作步骤:

1. 在命令窗格执行如下命令, 打开音量调节界面。

alsamixer



2. 在打开的界面中查看当前Master的音量值,可通过键盘上的↑键和↓键来调节音量大小,按M键 可以对音频进行静音或解除静音。

键盘按键	功能
\uparrow	音量+
\downarrow	音量-
Μ	静音或解除静音

5.11.2 配置录音

支持对MIC输入的音频进行录音。

前提条件:

音频输入接口已接入MIC,且MIC未静音。

操作步骤:

1. 打开命令窗格,执行如下命令,开始录制名为name.wav的音频,如下图所示。

arecord -fdat -Dhw:0 --vumeter=stereo name.wav

i@raspberrypi:~ \$ arecord -fdat -Dhw:0 --vumeter=stereo name.wav ecording WAVE 'name.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo +00%∣00%+

参数	说明
dat	表示音频格式,仅支持录制为dat格式。
0	表示录音的声卡,需要在录音之前通过执行`arecord -I`来查询获取,如下图: **** List ar dolling hardware butces **** **** Control (1056) ************************************
name.wav	表示录制的文件名,用户自定义即可。

2. 按Ctrl+C,保存并关闭录音。

3. 执行如下命令,获取录音文件的保存路径。

pwd